

# MONTERINGSANVISNING

## För keramiska plattor och natursten på Flooré golvvärmeskivor i torra utrymmen



### UNDERLAG

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester.

Golvskivorna monteras enligt LK:s monteringsanvisning.

På cementbaserade underlag rekommenderas **Ultralite S2 Flex Quick Zero** eller **Ultralite S2 Flex Zero**

Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.

Ytor monterade med **Ultralite S2 Flex Quick Zero** är gångbara efter två timmar.

### FÖRBEHANDLING

Den monterade skivan förbehandlas med **Primer Eco**. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m<sup>2</sup>.

Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas.



### PLATTLÄGGNING

Keramiska plattor och natursten kan läggas direkt på skivorna under förutsättning att formatet överstiger 225 cm<sup>2</sup>. Vid mindre format skall ett lastfördelande skikt av 10 mm **Uniplan Eco**, fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna.

Plattorna monteras i **Ultralite S2 Flex Quick Zero** eller **Ultralite S2 Flex Zero**

Fästmassorna blandas enligt instruktionen på säcken.

Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter platsättning, avakta 2 dygn innan fogning.



### FOGNING

Använd **Ultracolor Plus Zero** cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas.

Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa **Mapesil AC** (vid naturstensläggning **Mapesil LM**).