

MONTERINGSANVISNING

För keramiska plattor och natursten på Flooré golvvärmeskivor i våta utrymmen, såsom: badrum, duschutrymmen, samt WC i bostäder



UNDERLAG

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester.

Golvskivorna monteras enligt LK:s monteringsanvisning. På cementbaserade underlag rekommenderas **Ultralite S2 Flex Quick Zero / Ultralite S2 Flex Zero**

Blanda fästmassan enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.

FÖRBEHANDLING

Den monterade skivan förbehandlas med **Primer Eco**. Använd roller eller pensel för applicering.

Åtgång ca 0,15 kg/m².

Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas.

Vid träbjälklag läggs ett punktsvetsat stålnät på den primade ytan. Skarvar överlappas minst 20 mm.

Uniplan Eco fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna till en minsta tjocklek av 12 mm.



VÅTRUMSMEMBRAN

Se Mapei **Mapeguard WP90/WP 140/WP200** eller våtrumssystem VT



PLATTLÄGGNING

Plattorna monteras i **Ultralite S2 Flex Quick Zero** eller **Ultralite S2 Flex Zero**. Fästmassorna blandas enligt instruktionen på säcken.

Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter plattsättning, avvakta två dygn innan fogning.



FOGNING

Använd **Ultracolor Plus Zero** cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst två dygn efter fogning innan det belastas.

Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa **Mapesil AC** (vid naturstensläggning **Mapesil LM**).

För produktdatablad
mapei.se

