



| Monteringsanvisning för
Flooré Golvvärmskivor |

Version: Maj 2024

| Monteringsanvisning för Flooré Golvvärmeskivor |

Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar och gammalt material. Underlaget ska vara godkänt enligt branschens regler.

Montering av Flooréskiva och vattenrör

Limma ner Flooréskivan med SCHÖNOX FS, använd en 6 mm tandad spackel eller fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och SCHÖNOX FS. Låt torka. Torka bort ev smuts och fett från Flooréskivan med hjälp av SikaCleaner P eller motsvarande.

Montera vattenrör enligt Floorés anvisning.

Prima golvet

Prima golvet med SCHÖNOX SHP, en förbehandling av täta och glatta underlag innan montering av ytmaterial.

Montera keramiska plattor på BETONG

Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering på av keramiken på betong använd SCHÖNOX Q12. Se blandningsförhållanden på säcken. Låt torka 24 timmar. Foga golvet med lämpligt SCHÖNOX fogbruk, exempelvis SCHÖNOX SF Design.

Montera keramiska plattor på TRÄBJÄLKLÄG

Förstärk underlaget med armeringsnät SCHÖNOX PZG och spackla min. 20 mm SCHÖNOX SP. Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering av keramiken på träbjälklag, använd SCHÖNOX Q6, Q6W, Q8, Q9W, Q12 eller TT S8. Se blandningsförhållanden på respektive säck. Låt torka 24 timmar. Foga golvet med lämpligt SCHÖNOX fogbruk, exempelvis SCHÖNOX SF Design.

Montera keramiska plattor på VÅTUTRYMMEN

I våtutrymmen ska golvet efter primning – spacklas med SCHÖNOX TX och SCHÖNOX PZG (armeringsnät), SCHÖNOX RS 50 (Kantband), min. 12 mm lokalt vid brunn, max. golvyta 10 m².

För montering av keramiken använd SCHÖNOX Q6, Q6W, Q8, Q9W, Q12 och TT S8.

Det är viktigt att det alltid finns ett fall mot golvbrunnen. Läs mer om fallspackling samt ång- och vattentätning i SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum.

Mer info

Produktdatablad, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer och monteringsanvisning finns för nedladdning på: www.schonox.se



Flooré Golvvärmekonstruktion

