

Monteringsanvisning Flooré Golvvärmeskivor

Allmänna förutsättningar

Underlaget ska vara torrt och rent och fritt från lösa partiklar och gammalt material. Underlaget ska vara godkänt enligt branschens regler.

Montering av Flooréskiva och vattenrör

Limma ner Flooréskivan med Casco BoardFix använd en 6 mm tandad spackel eller fixkam. Tryck fast skivan och säkerställ att det är full täckning mellan skiva och BoardFix. Låt torka. Torka bort ev smuts och fett från Flooréplattorna med hjälp av T-Röd.

Montera vattenrör enligt Floorés anvisning.

Prima golvet

Prima golvet med Casco SuperPrimer, en primer för behandling av täta och glatta underlag innan montering av ytmaterial.

Montera keramiska plattor

Nu är golvet klart för keramisk beläggning. För montering av keramiken använd Multifix, Multifix Premium eller Floorflex. Se blandningsförhållanden på respektive säck. Låt torka 24 timmar.

Foga golvet med lämpligt Casco fogbruk.

I våtutrymmen

I våtutrymmen ska golvet efter primning spacklas och ång- och vattentätas innan montering av keramik. Det är även viktigt att det alltid finns ett fall mot golvbrunnen. Läs mer om fallspackling samt ång- och vattentätning i Gör-Det-Själv guiderna Förbereda underlag och Montera Keramik.

Produktinformationer, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer, Gör-Det-Själv guider finns för nedladdning på www.casco.se

Flooré Golvvärmekonstruktion

