

Monteringsanvisning

För keramiska plattor samt natursten på Floore golvvärmskivor i våta utrymmen såsom: badrum, duschutrymmen samt wc i bostäder.



Underlag

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester. Golvskivorna monteras enligt Floores monteringsanvisning. På cementbaserade underlag rekommenderas Adesilex P4 flytfix.

Blanda Adesilex P4 enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.

Förbehandling

Den monterade skivan förbehandlas med Primer Eco. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m². Primern ska vara torr innan plattläggningen påbörjas. Vid träbjälklag läggs ett punktsvetsat stålnät på den primade ytan. Skarvar överlappas minst 20 mm. Uniplan fiberförtäckt avjämningsmassa spacklas över skivorna till en minsta tjocklek av 12 mm.



Våtrumsmembran

Se Mapei Våtrumssystem VT eller våtrumssystem VR.

Plattläggning

Plattorna monteras i Kerabond T med tillsats av 100 procent Isolastic (C2T/S2), Kerabond T med tillsats av 50 procent Isolastic i blandningsvattnet (C2T/S1) eller Adesilex P4. Fästmassorna blandas enligt instruktionen på säcken.

Välj fixkam så att full täckning uppnås under plattan. Efter plattsättning avvakta 2 dygn innan fogning.



Fogning

Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas. Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid naturstensbeläggning Mapesil LM).



För produktdatablad se www.mapei.se



www.mapei.se

FÄST- OCH FOGMASSOR · KEMISKA PRODUKTER FÖR BYGGINDUSTRIN