

Anvisning för Flooré vattenburen golvvärme med paneler av aluminium

Primning

Aluminiumunderlaget primas med PCI Epoxigrund 390; strö omgående, i den blöta primern, tvättad och torkad silika sand i kornstorlek 0.3 - 0.8 mm, max 500 g/m².

Armering

Armering kan sker med följande alternativ; Armeringsnät, stålnät i ark 1,2x0,8 m som najas samma och fästs i skivorna.

PCI Armeringsmatta, speciell glasfibermatta på rulle, bredd 90 cm, läggs löst på skivorna i våder med 5 cm överlapp.

Avjämningsmassa

PCI Periplan CF 35 appliceras till min 12 mm vid golvbrunnen samt med erforderligt fall över golvet.

Om PCI Armeringsmatta används som armering skall en piggröller dras i spacklet för att fördela glasfiberarmeringen.

Tätskikt i våta utrymmen

PCI våtrumssystem VG2014 appliceras som tätskikt.

Vid torra utrymmen

Prima spackelskiktet med PCI Gisogrund, spädd med vatten 1:1.

Fästmassa för klinker

PCI Nanoflott, PCI Flexmörtel S1 Flott eller PCI Nanolight appliceras med full bruksfyllnad under plattorna

Fogmassa för klinker

PCI Nanofug Premium, PCI FT Megafug eller PCI Nanofug.

BASF AB

Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

